四川电影电视学院(金牛校区)无线上网指南 本文介绍了TP-Link 无线路由器作为无线交换机的设置方法,很多时候可 能需要把一台无线路由器作为无线交换机(无线 AP)来使用。例如:原来的网 络中只提供了有线上网,需要增加无线网络;原来的无线网络信号覆盖范围有限, 需要增大无线覆盖范围。

步骤一:设置电脑 IP

<u>首先,需要把电脑的 IP 地址设置为自动获取(动态 IP),如下图所示。如</u> 果不会设置,请阅读文章:电脑动态 IP 地址的设置方法。

阪自动指派的 适当的 IP 设)IP 设 置。	置。否则	则,
)勾选			
24	- 52	¥. (.)	
1	14	Q	
2.4	12.	35	
11 <u>- O</u> z	13年		
(E):	11/2		
	14	4	
1.12		0.00	
	Q自动指派的 适当的 IP 设)勾选 [29自动指派的 IP 设 适当的 IP 设置。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	29自动指派的 IP 设置。否则 适当的 IP 设置。 ○勾选 □

步骤二:电脑连接 TP-Link 路由器

准备一根网线,网线的一头连接电脑上的网线接口,网线的另一头连接TL-

WR842N 路由器的 LAN 接口 (1、2、3、4) 中的任意一个, 如下图所示:



注意问题:先不要把 TP-Link 路由器与主路由器进行连接,只需要连接 TP -Link 路由器与电脑就可以了。

步骤三:设置 TP-Link 路由器

1、设置 TP-Link 路由器无线网络

	zhangsan	不建议使用中3
信道:	自动 🔻	了 行
模式:	11bgn mixed 💌	
频段带宽:	自动 🔻	
	☑ 开启无线功能	
	☑ 开启SSID广播	
	□ 开启WDS	
/四 左 邦 助		
1末 1子 [书] 即		www.192ly
<u>(2)、</u> 凤击 无	线设直 ——> 尤线女主议	<u>直>远</u> 挥
PA2-PSK" ——>	→设置"PSK 密码",PSK 密码	就是 WiFi 密码,
,——>占丰而而下	方的"俘左"	
尤我网络安全设置		
	收由器工作网络约查入注意·***	
本以 田 设五) 	有田岙无线附给的女王从胜远坝。 与伊藤园终安全。 理想提供来会会不知道	2. 并住田田市
女主徒不:)	小陆陴网络女王,短烈推荐开启女主设立	1,升使用nfA-
and the second	and the state of the second seco	
PSK/WPA2-PS	SK AES加密方法。	
PSK/WPA2-PS	ΣK AES加密方法。	
PSK/WPA2-PS	IK AES加密方法。 无线安全	
PSK/WPA2-PS ⑦ 不开启 ⑨ WPA-PS	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK	
PSK/WPA2-PS ② 不开启 ③ WPA-PS 认证类型:	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼	
PSK/WPA2-PS ② 不开启 ③ WPA-PS 认证类型: 加密算法:	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼	合的工作家和
PSK/WPA2-PS ⑦ 不开启 ③ WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码:	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8(1s2b3c4d	立的无线密码
PSK/WPA2-PS ⑦ 不开启 ⑧ WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码:	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 1s2b3c4d (8-63个ASCTT码字符或8-6a	立的无线密码 4个十六进制字符)
PSK/WPA2-PS ⑦ 不开启 ⑧ WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码:	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8(1s2b3c4d (8-63个ASCII码字符或8-64	<u>立的无线密码</u> 4个十六进制字符)
PSK/WPA2-PS 不开启 WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码: 组密钥更新	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8f 1≤2b3c4d (8-63个ASCII码字符或8-64 周期: 866400	立的无线密码 4个十六进制字符)
PSK/WPA2-PS 不开启 WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码: 组密钥更新	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8(1≤2b3c4d (8-63个ASCII码字符或8-64 周期: 86400 (单位为秒,最小值为30,:	立的无线密码 ▲个十六进制字符) 不更新则为₽)、1 0 つら
PSK/WPA2-PS ② 不开启 ③ WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码: 组密钥更新	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8(1≤2b3c4d (8-63个ASCII码字符或8-64 周期: 86400 (单位为秒,最小值为30,:	立的无线密码 4个十六进制字符) 不更新则为0〉1921
PSK/WPA2-PS ⑦ 不开启 ⑧ WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码: 组密钥更新	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8(1≤2b3c4d (8-63个ASCII码字符或8-64 周期: 86400 (単位为秒,最小值为30,:	立的无线密码 ▲个十六进制字符) 不更新则为 ⁰ 〉、192ly
PSK/WPA2-PS ② 不开启 ③ WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码: 组密钥更新	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8(1≤2b3c4d (8-63个ASCII码字符或8-64 周期: 866400 (単位为秒,最小值为30,3	立的无线密码 4个十六进制字符)
PSK/WPA2-PS ⑦ 不开启 ⑧ WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码: 组密钥更新.	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8(1≤2b3c4d (8-63个ASCII码字符或8-64 周期: 86400 (単位为秒,最小值为30,3	立的无线密码 4个十六进制字符)
 PSK/WPA2-PS 不开启 WPA-PS 认证类型: 加密算法: PSK密码: 组密钥更新. 	SK AES加密方法。 无线安全 K/WPA2-PSK 自动 ▼ 自动 ▼ 设置不少于8(1s2b3c4d (8-63个ASCII码字符或8-64 周期: 866400 (单位为秒,最小值为30,:	立的无线密码 4个十六进制字符)

DHCP服务器:	◎ 不启用 ◎ 启用 不启用DHCP服务器
地址池开始地址	止: 192.168.1.100
地址池结束地址	止: 192.168.1.199
地址租期:	120 分钟 (1~2880分钟,缺省为120分钟)
网关:	0.0.0.0 (可选)
缺省域名:	(可选)
首选DNS服务器	: 0.0.0.0 (可选)
备用DNS服务器	: 0.0.0.0 (可选)
<u>保存</u> 帮助 AN 口 IP 地址 入 TP-Link 的设置	
<u>保存</u> 帮助 <u>AN 口 IP 地址</u> <u>赴 TP-Link 的设置</u> IP 地址" 修改为:	www.192ly 這界面后 , 点击"网络参数"——>"LAN 口ù 192.168.1.2——>"保存"。
保存 帮助 AN 口 IP 地址 入 TP-Link 的设置 IP 地址"修改为:	www.192ly 望界面后,点击"网络参数"——>"LAN 口道 192.168.1.2——>"保存"。
<u>保存</u> 帮助 <u>AN 口 IP 地址</u> <u>大 TP-Link 的设置</u> <u>IP 地址"修改为:</u>	www.192ly 望界面后,点击"网络参数"——>"LAN 口说 192.168.1.2——>"保存"。
<u>保存</u> 和 口IP地址 入TP-Link的设置 P地址"修改为: LAM□设置 本页设置LAM□印	www.192ly 這界面后,点击"网络参数"——>"LAN 口道 192.168.1.2——>"保存"。 的基本网络参数,本功能会导致路由器重新启动。
<u>保存</u> 和口IP地址 入TP-Link的设置 P地址"修改为: LAN□设置 本页设置LAN□的 MAC地址:	www.192ly 這界面后,点击"网络参数"——>"LAN 口读 192.168.1.2——>"保存"。 的基本网络参数,本功能会导致路由器重新启动。 D8-15-0D-D5-34-6A
保存 帮助 N 口 IP 地址 TP-Link 的设置 地址"修改为: 地址"修改为: 本页设置LAN口的 MAC地址: IP地址:	www.192ly <u>國界面后,点击"网络参数"——>"LAN 口读</u> <u>192.168.1.2——>"保存"。</u> 的基本网络参数,本功能会导致路由器重新启动。 <u>D8-15-0D-D5-34-6A</u> <u>192.168.1.2</u> 设置与主路由器不冲突的IP地址
(保存) 報助 AN □ IP 地址 入 TP-Link 的设置 P 地址"修改为: LAN□设置 本页设置LAN□的 MAC地址: IP地址: 子网摘码:	www.192ly 建界面后,点击"网络参数"——>"LAN 口说 192.168.1.2——>"保存"。 D8-15-0D-D5-34-6A 192.168.1.2 设置与主路由器不冲突的IP地址 255.255.255.0 、
(保存) 帮助 AN □ IP 地址 AN □ IP 地址 TP-Link 的设置 D 地址"修改为: AM□设置 AM□设置 AM□设置 AM□设置 AM□设置 AM□设置 AM□设置 AM□设置 AM□设置	www.192ly 望 那面后,点击"网络参数"——>"LAN 口说 192.168.1.2——>"保存"。 的基本网络参数,本功能会导致路由器重新启动。 D8-15-0D-D5-34-6A [192.168.1.2] 设置与主路由器不冲突的IP地址 255.255.255.0 、

重启路由器:点击保存后,路由器会提示重启,按照提示点击"确定"即可。



温馨提示:TP-Link 重启之后,用户需要在浏览器中输入:192.168.1.2来 登录路由器。

步骤四: TP-Link 连接前端路由器

<u>再准备一根网线,一头连接前端路由器的 LAN 接口,另一头连接 TP-Link</u> 路由器的 LAN 口(1、2、3、4)中的任意一个,注意不是 WAN 接口,如果连 接到 WAN 接口是不能用的,请广大同学注意。



至此,就完成了 TP-Link 无线路由器作为交换机用时的设置方法,用户的 其他电脑可以连接到 TP-Link 无线路由器的其他 LAN 接口上网了,手机、平板 等无线终端也可以连接 TP-Link 无线路由器的无线 WiFi 来上网了。

联系电话:028-87514392 周老师:18780109446